

RA8876_77_71(M)_73(M) AP

操作说明

Version 0.3 July 6, 2017

RAiO Technology Inc.

@Copyright RAiO Technology Inc. 2013

RAIO TECHNOLOGY INC.



RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M)

RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) AP User Guide

Revise History		
Version	Date	Description
0.1	January 15, 2015	Initial Release
0.2	February 26, 2015	Add Chapter 10 PIP Function
0.3	June 29, 2017	Added information about the RA8871(M) and RA8873(M)



Contents

1.	使用前须知4
	1.1 在本指南中使用的约定4
	1.2 RA8876_77_71(M)_73(M) AP 简介
	1.3 系统需求
2.	软件简介与驱动程序安装
	2.1 安装 USB 驱动程序
	2.1.1 Windows XP 驱动程序安装6
	2.1.2 Windows 7/8/10 驱动程序安装10
	2.2 软件面板介绍
	2.3 软件功能按键介绍
3.	SPI Flash 烧录功能
4.	MPU 写图功能
5.	字型功能
	5.1 内建字库功能
	5.2 外接集通字库功能
6.	DMA 功能
7.	几何图形绘图功能
8.	内存检视功能(RA8876、RA8877 only)
	8.1 Ping-pong Buffer
	8.2 卷动功能
9.	BTE Function
	9.1 Memory Copy with ROP45
	9.2 Memory Copy with Chroma Keying
	9.3 Memory Copy with Color Expansion
	9.4 Memory Copy with Color Expansion and Chroma Keying54
	9.5 Solid Fill
	9.6 Alpha Blending in Picture Mode
10.	PIP Function



1. 使用前须知

1.1 在本指南中使用的约定

符号		
符号	说明	
	RAiO 联络信息	
12	步序号码	
b ¹ b ²	注意事项编号	

Text	
Abbreviations	Description
AP	Application Program
PC	Personal Computer
ΑΡΙ	Application Programming Interface
DMA	Direct Memory Access
ВТЕ	Block Transfer Engine
CE	Color Expansion
PIP	Picture in Picture
76、77、71(M)、73(M)	RA8876、RA8877、RA8871(M)、RA8873(M)
RA8876_77 AP	RA8876、RA8877、RA8871(M)、RA8873(M) AP

1.2 RA8876_77 AP 简介





RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M)

RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) AP User Guide

RA8876_77 AP (Application Program)是一套在 Windows 操作系统的应用软件,搭配 RA8876、77、71(M)、73(M) IC 的硬件 环境(Starter-Kit),经由软件简单的操作接口,去控制 IC 执行图形、文字、DMA、BTE、PIP 等相关功能。

除了 RA8876_77 AP 外,瑞佑科技提供入门开发工具包(Starter-Kit), MCU 为 STMicroelectronics STM32F103,并使用 KEIL-C 撰写其韧体,提供常用的 API 韧体,使用者开发自己的系统时,方便程序移植到自己的系统中,减少开发时间。

使用此 AP 的目的:

■快速了解 IC 各个功能,客户可以针对自己的系统,选择适合的功能来使用,增加系统效能,并减少 MCU 的负担 ■帮助了解各个功能如何操作,加速开发时间

■能实时将操作结果显示于 LCD 上,避免频繁修改参数后,需花费大量时间更新 MCU 韧体

■对于 LCD 模块厂,也可以用此系统来推广自家的 LCD 模块

此 AP 主要是帮助不熟悉 RA8876、77、71(M)、73(M) IC 如何操作的客户,能快速了解相关功能的参数如何设定与操作,仅提供较常用到的功能,且由于 RA8876、77、71(M)、73(M)功能强大,为了让使用者易于了解,特将环境设定在简单与易了解的模

式下,若想进一步使用到其它的功能,或对于 AP 有什么建议,可以与 RAiO 的 FAE 联络 🚧 ,针对使用者的建议,此 AP 也会 不断的修正与更新。



Office Address:

6F-5, No.8, Tai Yuen 1st Street, Chupei City, Hsinchu, Taiwan

1.3 系统需求

■需要搭配 RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) Starter-Kit 硬件环境

■此软件适用于 Windows XP / 7 / 8 / 10 平台上

■软件操作前需先安装 STM32F103 MCU 的 USB Driver.



2. 软件简介与驱动程序安装

2.1 安装 USB 驱动程序

2.1.1 Windows XP Driver 驱动程序安装

①第一次将 RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) Starter-Kit 透过 USB Cable 连接至 PC(Personal computer)时, Windows 会出现 "找
 到新硬件 STMicroelectronics Virtual COM Port" 的提示讯息。



2 Windows 会要求安装新硬件的驱动程序,点击"下一步"。

旅迎使用尋找新增硬體精霊 が加めい。將會搜尋您的電腦、硬體安裝 CD 或 Windows Updata 網站(您允許的話)來尋找目前的以及已更新的就 で で の ご の ご で の ご の に に の に の に の に の に の に の に の の	尋 找新增硬體精靈	
 Windows 將會搜尋您的電腦、硬體安裝 CD 或 Windows Update 網站 (您允許的話) 來尋找目前的以及已更新的軟 禮。 閱讀我們的隱私權聲明 Windows 是否可以連線到 Windows Update 尋找軟體? ● 是 · 只有現在 (文) ● 是 · 現在以及每次我連接了一個裝置時(2) ● 不 · 現在不要 (1) 諸按 [下一步] 繼續。 		歡迎使用尋找新增硬體精霊
Windows 是否可以連線到 Windows Update 尋找軟體? ④ <u>是,只有現在(7)</u> ④ 是,現在以及每次我連接了一個裝置時(E) ④ 不,現在不要(I) 諸按 [下一步] 繼續。		Windows 將會搜尋您的電腦、硬體安裝 CD 或 Windows Update 網站 (您允許的話) 來尋找目前的以及已更新的軟 體。 國讀我們的隱私權聲明
 ● <u>提</u>,只有現在(Y) ○ 是,現在以及每次我連接了一個裝置時(E) ○ 不,現在不要(E) 諸按 [下一步] 繼續。 		Windows是否可以連線到 Windows Update 尋找軟體?
諸按 [下一步] 繼續。		 ● <u>是,只有現在(Y)</u> ○ 是,現在以及每次我連接了一個裝置時(E) ○ 不,現在不要(T)
		請按 [下一步] 繼續。
<上─步B) 下─步M> 取消		<上一步图 下一步图> 取消

3选择"从清单或特定位置安装(进阶)",点击"下一步"。





④ 勾选"不要搜寻,我将选择要安装的驱动程序",并点击"下一步"。







6点击"浏览",并选择驱动程序路径









●系统会再要求放置 libusb0.sys 的档案路径,将路径设定至 STM32F103_USB_DRIVER\x86 路径下,点击"确定"。

尋找新醫樂設結靈 精靈安裝軟體時,請稍飲
必需的檔案 区 需要 STMicroelectronics Virtual COM Port Install Disk 確定 的檔案 libusb0.sys'。 取消 輸入檔案所在的路徑,然後按一下[確定]。 取消
檔案複製來源(©): D·%TM32F103_USB_DRIVER\☆86



10_{稍待片刻即完成驱动程序安装,点击"完成"。}





12)由 Windows **控制台->系统->硬件->装置管理员**中,可以看到多了 STMicroelectronics Virtual COM Port 装置,已经完成 Starter-Kit 的 USB Driver 安装。

→ 装置管理員	×
檔案 ④ 執行(▲) 檢視(∀) 説明(出)	
 □ ● FAE_NB ● ● Bluetooth Radios ● ● DVD/CD-ROM 光碟機 ● ● IDE ATA/A TAPI 控制器 ● ● Ibusb-win32 devices ● ● STMicroelectronics Virtual COM Port ● ● SUCST & PAID 控制器 	<
 → (上) → (上) → (□) <l< td=""><td></td></l<>	
 □····································	
● ● 電池 ● ● ● 電腦	~

2.1.2 Windows 7/8/10 驱动程序安装

与早期的操作系统不同,Windows 8 的驱动程序有着严格的数字签章限制,正因为如此,安装未经过签属的驱动程序,必须有额外的安装步骤,我们可以参考 <u>此教学影片</u> (或 <u>此教学网站</u>),先暂时关闭数位签章的禁用功能,再安装驱动程序。如果系统是 在 Windows 7 运行,请跳过此步骤,从第一个步骤开始安装驱动程序。

①第一次将 RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) Starter-Kit 透过 USB Cable 连接至 PC(Personal computer)时, Windows 会出现 "正 在安装装置驱动程序软件"的提示讯息。





2 装置管理员窗口中,点击**其它装置**,于 STM32 Virtual COM Port Driver 点击鼠标右键,再点击"更新驱动程序软件"。



3 点击"浏览计算机上的驱动程序软件"





RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M)

RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) AP User Guide

4 点击"让我从计算机上的装置驱动程序清单中挑选"

0	更新驅動程式軟體 - STM32 Virtual COM Port	
	在您的電腦上瀏覽驅動程式軟體	
	在此位置搜尋驅動程式軟體: D ^A ,Driver\STM32F103_USB_DRIVER ▼ 瀏覽(®) ☑ 包含子資料夾()	
	→ 讓我從電腦上的裝置驅動程式清單中挑選(L) 此清單會顯示已安裝並且與裝置相容的驅動程式軟體,以及與裝置屬於同類別的所有驅動程式軟體。	
	下一步(N) 取消	

5点击"**从磁盘安装**"

	<u> </u>	l.
	選取您要為這個硬體安裝的裝置驅動程式 請選擇您的硬體裝置製造商和機型,然後按 [下一步 動程式,請按 [從磁片安裝]。	5]。如果您想從磁片安裝其他驅
	製造商 (Generic USB Hub) (Standard system devices) (WPD 增强的存放装置)	
	□ ■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	從磁片安裝(田)
_		下一步(N) 取消



6点击"浏览",选择驱动程序的所在路径,点击"确定"。





更新驅動程式軟體 - STM32 Virtual COM Port	
選取您要為這個硬體安裝的裝置驅動程式 請選擇您的硬體裝置製造商和機型,然後按[下一步]。如果您想從磁片安裝其他驅動程式,請按[從磁片安裝]。	
 ✓ 顯示相容硬體(C) 様型 STMicroelectronics ∀irtual COM Port 	
▲ 驅動程式尚未數位簽章! 從磁月安裝伍)… 告訴我為什麼驅動程式簽章很重要	
国 [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	又消



8 开始安装驱动程序,请等待。

	8	
● ● 更新驅動程式軟體 - STM32 Virtual COM Port		
↓ □ 正在安裝驅動程式軟體		

9点击"仍然安装此驱动程序软件"





10 驱动程序安装完成,点击"**关闭**"



11可以在装置管理员中找到 STMicroelectronics Virtual COM Port 装置,驱动程序安装完成并可以与装置通讯,请参考下图。





2.2 软件面板介绍

RA8876_77 AP 程序有 3 个档案, RA8876_77_AP.exe 是主要执行档, usb_off.ico 与 usb_on.ico 则是程序执行用到的图档, 3 个档案必须放在同一路径下。





与 PC USB 正常联机时:

■USB Connection Status (绿色)显示正常联机 ■IC Function Button 开启,可选择欲操作的功能 ■Status Window 开启,并显示此时相关功能的参数设定值

RA8876 或 RA8877 情况下:





2.3 软件功能按键介绍

IC Function Button 可以选择 RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M)常用的几个功能,包含"SPI Flash Tool", "MPU Write Tool", "Text Function", "Memory View", "DMA Function", "Draw Function", "BTE Function", "PIP Function", and "Layer Select"等功能。





3. SPI Flash Tool 烧录功能

RA8876、77、71(M)、73(M) 可以外接 SPI Flash, SPI Flash 主要放置图片数据,或使用集通字库(Genitop Font ROM),两者 分别可以使用 DMA 与字型功能,将图片或文字快速由 SPI Flash 搬至显示内存中,进而在 LCD 画面上显示。

对于 SPI Flash 存放图片数据的方式,可以透过 IC 万用烧录器(例如: ALL-100A),将图片数据烧录至 SPI Flash 中,但在图片数 据未完全确定的产品开发过程中,必须常常进行 SPI Flash IC 解焊、烧录、焊接的动作,直到图片数据完全确定,这相当费时与费力。

AP 中的 SPI Flash Tool,则能避免上述繁琐的动作。利用 RA8876、77、71(M)、73(M)的 SPI Master 功能,对 SPI Flash 进行 清除(chip erase)、烧录数据(Program)、数据比对(Verify)等动作。



▶按键,开启 SPI Flash Tool 功能。

操作画面显示如下图:





操作 SPI Flash 烧录步骤如下:

选择 SPI Flash 使用 CS0 或 CS1
 选择所使用的 SPI Flash 容量。
 选取图形数据 Binary File (*.bin)。
 勾选数据是否进行比对(Verify)动作,进行 Verify 会花比较多的时间。
 点选 Auto 按键,进行烧录动作。
 等待执行进度显示 Complete,即完成 Erase、Program (and Verify) 等各项操作。

送了若所选的 Binary File (*.bin)档案大小超过 SPI Flash 容量,会出现警告窗口,无法进行烧录动作。



PAIO 有另外一套转图软件 (Image Tool),可以将*.bmp、*.jpg 转为*.bin 格式,建议可以使用这套专用软件。

操作期间若出现 Timeout !!、Fail !! 等讯息,请检查 SPI Flash 的相关电路、韧体与软件相关设定是否正确。
例如: SPI Flash CS0 与 CS1 设定、SPI Flash 相关讯号(protocol)设定、ROM Size 选择是否正确。



RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M)

RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) AP User Guide

没有 Verify 正确烧录完成画面

有 Verify 正确烧录完成画面

SPI Flash Tool
Serial Flash Size
🔘 32Mb (4MB)
© 64Mb (8MB)
128Mb (16MB)
© 256Mb (32MB)
© 512Mb (64MB)
Erase Complete
Program 100%
Verify ^{100%}

🔯 SPI Flash Tool			
Serial Flash Size			
🔘 32Mb (4MB)	Flash On CS0 👻		
💿 64Mb (8MB)	ROM Size(Bytes) 16777216		
128Mb (16MB)			
© 256Mb (32MB)	Binary File(Bytes) 7995		
© 512Mb (64MB)			
Erase Complet	Load *.bin File		
Program 100%	Complete 🛛 Verify		
Verify ^{100%}	Complete Auto		

此功能已在下面所列的 SPI Flash 测试完成,若使用其它系列的 IC,发生无法正常烧录的情况,请联络 RAiO FAE 🔀。

MXIC: MX25L6406E, MX25L12835E, MX25L25635E. Winbond: W25Q256FVFG.

Demo Video: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rjlcnGb84PE youku http://v.youku.com/v_show/id_XODk4NzUyNTc2.html



4. MPU 写图功能

透过瑞佑提供的 RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) Starter-Kit,此功能将 PC 中的图片数据,经由 USB 传输与 MCU 写入,将数据写 至 RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) 的 SDRAM 中,进而将图片数据显示在 LCD 画面上。同时,也会基于使用者的设定,产生一段 C 语言的程序段,使用者可以将此程序段直接移植到他们自己的韧体程序中,由于客户也会同时需要很多子程序去控制 RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M),为提高客户的便利性,故瑞佑已备妥许多相关的 API,提供给我们的客户,客户毋需花时间自行撰写。欢

迎联络我们的 FAE 🚧 ,或者是拜访我们的官方网站。

本功能支持色彩深度(Color Depth) 24bpp 与 1bpp 的 Bitmap 与 JPEG 原始图形档案, 色彩深度 1bpp 的单色图主要应用在 RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) BTE Color Expansion 功能上, 需配合 AP 的 BTE Function 功能。而对于 24bpp 的彩图, AP 会判断 RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) 此时设定在那一种色彩深度(8/16/24bpp), 会将 24bpp 的图形档案,转为 IC 所使用的色彩深度数据格式, 再将数据传输给 IC,完成正常显示,此应用为一般常用的应用。



点选 IC Function Button 中的

按键,开启 MPU Write Tool 功能。



RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M)

RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) AP User Guide



操作 MPU Write Tool 步骤如下:

1 依欲存放数据的内存区域,设定 Active Window 起始坐标(X,Y)

2开启图片档案(*.bmp or *.jpg),支持色彩深度 24bpp 与 1bpp 图形档案,在此 1bpp 图文件应用于 BTE Color Expansion 功能, 须配合 BTE Function Tool 实现。

3开启图片档案后,会显示图形数据、图形宽度与高度。

4 按下 Write Picture To LCD 按键,立即将数据透过 USB 传输,存放于内存设定好的区域,完成操作。

5在 C code 区域内,会显示此操作的 API 程序内容,以方便使用者撰写程序。



RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) 功能强大,相关的缓存器设定也多,RAiO 为了让使用者能快速熟悉,除了提供软件 AP 之外,也提供了韧体的 API,将常用到的功能做成子程序,使用者只要呼叫子程序,并代入相关的参数与数据,即可完成操作。

〕 图片旋转与镜像的功能,仅支持色彩深度 24bpp 的图片。

实际 LCD (1280x800)画面显示(因照相的关系,颜色与实际情况有误差):



Demo Video:

YouTube <u>https://www.youtube.com/watch?v=Ly-8XRgCNyY</u> youku <u>http://v.youku.com/v_show/id_XOTAwMTA5ODUy.html</u>

RAIO TECHNOLOGY INC.



5. 字型功能

5.1 内建字库功能

RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) 提供了字型的功能,除了内建的 8x16, 12x24, 16x32 大小的 ISO/IEC 8859-1/2/4/5 字形(Internal CGROM)之外,还支持中国上海集通公司的部份外部字库 ROM (Genitop CGROM),可以依字型需求,选择有支持的字库 ROM 使用,支持的字库型号为 GT21L16T1W、GT30L16U2W、GT30L24T3Y、GT30L24M1Z、GT30L32S4W、GT30L24F6Y 与 GT30L24S1W 。使用者只须将 RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) 切换为文字模式 (Text mode),设定使用内建或外接的字型,并写 入字型字码, RA8876 / 77 / 71(M) / (73M) 会解出相对应的字型数据,并写入设定好位置的内存中,显示于 LCD 画面。





操作 Internal CGROM Text Function 步骤如下:

1 切换为使用 Internal CGROM

2选择 Select ISO/IEC 8859 (1/2/ 4/5) 所要使用的字型。

3 设定欲显示字的前景色(foreground color)与背景色(background color),输入的颜色资料格式,依 RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) 当时的 Canvas color depth (8/16/24bpp)设定,可分为三种情况,以全红色数据设定为例:

8bpp,数据格式设定为 0xe0

16bpp,数据格式设定为 0xf800

24bpp,数据格式设定为 0xff0000

4选择欲显示字的字型高度(16/24/32)

5 设定其它与字型相关的功能,字对齐(Alignment)、字背景透明(Chroma keying)、字型放大(Enlargement)、字与字间距 (Character-to-character space)、行距(Character line gap)。

6 设定 Active Window 相关参数, Active Window 起始 XY 坐标、Width 与 Height。 AP 会预设将字型模式下的字型光标(Text Cursor)起始坐标,设定与 Active Window 的起始 XY 坐标相同,之后随着文字增加自动增加地址。

7在文字编辑区域内,编辑有支持的文字与符号。

8 按下 Send 按键,将文字写入内存中,显示于 LCD 画面上。

9显示内建字库功能 C语言程序。

实际 LCD (1280x800)画面显示:

is a low power color LCD Con with support for up to 512M-bits SDRAM memory. The RA8876 suppor 8/16-bit asynchronous parallel host while providing high performance be into the external display for fast screen updates. provides support for multiple displ buffers, Picture-in-Picture, Opacity



5.2 外接集通字库功能

当 RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) 外接支持的集通字库 (Genitop CGROM),透过 AP 简单的设定,输入欲显示的文字或符号,即 可完成 GB2312、GB12345、BIG5、JIS、Unicode...等文字的显示。



①切换为使用 External CGROM (Genitop CGROM)

2 选择外接支持的集通字库 IC 型号,并选择欲显示字型的类别与字宽风格。

3 设定欲显示字的前景色(foreground color)与背景色(background color), 输入的颜色资料格式, 依 RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) 当时的 Canvas color depth (8/16/24bpp)设定,可分为三种情况,以全红色数据设定为例:

8bpp,数据格式设定为 0xe016bpp,数据格式设定为 0xf80024bpp,数据格式设定为 0xff0000



4选择欲显示字的字型高度(16/24/32)

5 设定其它与字型相关的功能,字对齐(Alignment)、字背景透明(Chroma keying)、字型放大(Enlargement)、字与字间距 (Character-to-character space)、行距(Character line gap)。

6 设定 Active Window 相关参数, Active Window 起始 XY 坐标、Width 与 Height。 AP 会预设将字型模式下的字型光标(Text Cursor)起始坐标,设定与 Active Window 的起始 XY 坐标相同,之后随着文字增加自动增加地址。

7 在文字编辑区域内,编辑有支持的文字与符号。

8 按下 Send 按键,将文字写入内存中,显示于 LCD 画面上。

9显示外部字库功能 C语言程序。

实际 LCD (1280x800)画面显示(因照相的关系,颜色与实际情况有误差):



Demo Video:

YouTube

https://youtu.be/QV2ARVI4iAE

youku

http://v.youku.com/v_show/id_XMTQyMzgyNTgzMg==.html



6. DMA 功能

RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) 的 DMA 功能,能将 SPI Flash 的数据,没有 MCU 介入之下,快速搬至 SDRAM 内存中。配合 之前介绍的 SPI Flash Tool 功能,可以将所要显示的图形数据存放于 SPI Flash 中,再使用 DMA 快速将图形数据写入 SDRAM 内存中,进而显示于 LCD 画面上。

先利用 RAiO 提供的另一套转图软件 Image Tool,将所使用的图片转换且合并为一个 Binary File,转换完成后会产生 *.bin 与*.xls 档案, *.bin 档案利用 SPI Flash Tool 功能烧录至 SPI Flash 中,而各图片的相关信息,则列于 *.xls 档案中。

关于 Image Tool 的操作,请参阅 Image Tool User Guide,下面以转换 RAiO 特制的六张 128x128 图库 ICON 为例,转换后产 生 All_Pic_65K .bin 与 All_Pic_65K .xls 档案。 (瑞佑科技提供许多常使用到的 64*64/128*128 小图案,可以至瑞佑网站参考 http://www.raio.com.tw/E%20version/e_product.tech3_pic.htm)



All_Pic_65K .xls 数据内容如下:

	А	В	С	D	E	F	G
1	No.	File Name	Width	Height	Data Format	Size (Bytes)	Start Address
2	1	DES_16.bmp	128	128	16bpp mode (RG	32768	0
3	2	DES_24.bmp	128	128	16bpp mode (RG	32768	32768
4	3	SO_16.bmp	128	128	16bpp mode (RG	32768	65536
5	4	SO_24.bmp	128	128	16bpp mode (RC	32768	98304
6	5	S1_16.bmp	128	128	16bpp mode (RG	32768	131072
7	6	S1_24.bmp	128	128	16bpp mode (RG	32768	163840
8						196608	



将"All_Pic_65K .bin"烧录至 SPI Flash 后,开始操作 DMA 功能。





选择 SPI Flash 使用 CS0 或 CS1
 所使用的 SPI Flash Memory Size 若大于 128Mbits,请勾选此选项,我们使用的容量为 256Mbits,所以要勾选此选项。
 设定欲显示的图片,存放于 SPI Flash 的起始地址,以显示 DES_16.bmp 图形为例,设定为 0
 设定原始图片的 Width,在此设定 128。
 设定数据经过 DMA 搬至 SDRAM 内存的位置 Canvas 坐标,例如数据要显示在(x=100,Y=200)位置。
 设定所要搬动的图片区块的 Width 与 Height,在此设定搬一整张 128x128 的完整图案数据。
 按下 Run 按键,执行 DMA 功能。
 显示 DMA API C 语言程序。



超过 128Mbits 的 SPI Flash Memory,要以 32bits 的方式寻址,128Mbits 以下则以 24bits 寻址,而 SPI Flash Memory 预设是以 24bits 的方式接受指令,若选用超过 128Mbytes 的 SPI Flash,使用前必须下指令,将 SPI Flash 设定为 32bits 地址模式。

当步骤² 勾选 ROM Size>128Mb,执行 DMA 后,显示的 C code,会多一行 switch_24bits_to_32bits API 程序段, 且执行 DMA_32bit 的 API 程序,RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) 也会以 32bits 的地址方式执行 DMA 功能;若²未勾 选,则仅执行 DMA_24bit API 程序,以 24bits 地址的方式执行 DMA.如下图所示。

DMA Function		Flash On CS1 👻
Destination (Memory)		ROM Size > 128Mb
Destination Upper-Left corner coordination	X: 100 Y: 200	Source (SPI Flash) Source Start Address O
Destination Block Width	W: 128	Source Width 128
j		Run
C code:), 100, 200, 128, 128, 128, 0);



执行后画面显示结果:



DMA 也可以显示原始图形的部份区块,以显示 S1_24.bmp 的一半宽度图形为例。

DMA Function	
Destination (Memory)	₹ ROM Size > 128Mb
Destination Upper-Left corner coordination Y: 200	Source (SPI Flash) Source Start Address 163840
Destination Block Width W: 64 Destination Block Height H: 128	Source Width 128
	Run



操作步骤大致如前例所述,其中较不一样的地方如下:

①S1_24.bmp 图形数据,存放于 SPI Flash Memory 的起始地址,如 All_Pic_65K .xls 所示为 163840。
 ②由于只显示宽度一半的图形(64x128),Width 要设定为 64。

执行后画面显示结果:



Demo Video:

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=PJ-6_h9sFMk

youku

http://v.youku.com/v_show/id_XOTAwMjAwNDY4.html



7. 几何图形绘图功能

RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) 提供几何图形画图(Geometry drawing)功能,支持 Ellipse、Circle、Curve、Square、Line、 Triangle、Square Of Circle Corner 等图形,可以应用于按键形状或对话框。AP 提供简单的参数设定,即可绘制所需的几何图 形。





操作步骤:

- 选择所要显示的图形功能,在此以矩形(Square)为例,以黑色填满 1280x800 的 LCD 整个画面,这是清除画面的常用功能。
 设定 Active Window 的相关参数,要注意的一点,Drawing Function 只可以在 Active Window 内执行其画图功能。Active Window 起始 XY 坐标设定为(X=0,Y=0),Width 为 1280, Height 为 800.
- 3 矩形相关参数为左上起始坐标,与右下结束坐标,两点围起的区域即为矩形大小范围,不同形状有不同的参数,请详阅 IC Datasheet。起始坐标设为(X=0,Y=0),结束坐标为(X=1279,Y=799)。
- 4 如先前的第5章字型功能操作步骤3 所述, Color Depth 16bpp 的黑色设定为 0x0000。
- 5设定矩形颜色填满(■)或不填满(□)。
- <mark>6</mark>执行 Drawing Function.
- **7**显示 Drawing Function API 程序段。

执行后画面显示结果:



(1279,799)



RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M)

RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) AP User Guide



1选择圆角方功能。

2 设定图形相关参数,左上起始 XY 坐标(X=200,Y=200),右下结束 XY 坐标(X=450,Y=400),圆角的 X 半径 25 与 Y 半径 25。 在此圆角的 X 半径与 Y 半径有条件限制,若填入的参数超过限制,会出现窗口警告,条件限制与警告窗口如下:

Error!!
(End point X – Start point X) must large than (2*major radius + 1) and (End point Y – Start point Y) must large than (2*minor radius + 1)

3执行功能



执行后画面显示结果:



(1279,799)

完成圆角方的功能后,可以在图形上面利用 Text Function 的功能,并设定字背景透明,将文字写在图形上,即完成简单的按键制作,若需要很多的同样按键图形,可以利用后续介绍的 BTE Function,将选定的按键图形,搬至不同的内存位置,达到显示许多按键的功能。

Demo Video:

YouTube <u>https://www.youtube.com/watch?v=5JLdPng51fs</u> youku http://v.youku.com/v_show/id_XODk5OTE0NzQ0.html



8. 内存检视功能(RA8876、RA8877 only)

8.1 Ping-pong Buffer

RA8876/RA8877 提供了外接 SDRAM 的接口,可支持到 512Mbits 大小的内存容量,正常使用时必须外接 SDRAM,存放 处理过的数据,供 LCD 显示使用。一般选用的 SDRAM 内存容量,会比 LCD 分辨率显示的数据量来的大,透过 IC Function 的 Main Window 功能,切换内存显示的区域,而未显示的区域,则可以做为处理资料的 Image Buffer,利用 Main Window 定时切换显示区域与 Image Buffer,可以达到类似卷动(Scrolling)的功能。

以使用的 LCD 显示分辨率 1280x800(可视范围)为例, Canvas image width 设定为 2560, Active Window Size 为 2560x1600, 设置一个 LCD 显示分辨率 4 倍大的 Canvas image 于 SDRAM 内存中。

首先,以先利用之前介绍的几何图形绘图功能与 DMA 功能,将 2560x1600 内存区块清空且配置为下图所示,可分成 1、2、3、4 区,而每一区大小都是 1280x800,这种情况下,LCD Display Area 预设是显示第 1 区内存数据的画面,而其它 2、3、4 区,则是看不到的,那如果我们要让 LCD 画面分别显示 2、3、4 区呢?可以切换 Main Window Upper-Left corner XY-coordination,将其分别设定(1280,0)、(0,800)、(1280,800),就可以分次显示每个区域。

依上述的 Function 功能,可以做很多的应用,例如:使用者先显示第1区数据,趁空档更新第2区数据,等第2区更新完毕,将 Main Window 切至显示第2区,类似 Ping-pong Buffer,这种方式可以解决 MCU 速度不足,使用者看到数据更新时的画面。



RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M)

RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) AP User Guide



AP 提供简单切换 Main Window XY 坐标的功能,点选 IC Function Button 中的

按键,开启内存检视功能。





1 Main Window XY 坐标可设定的最小、最大值,由 AP 自动带出,可以不用设定,其中 X 坐标最大值为 Canvas Width 减掉 LCD Display Width(例: 1280),所以这里最大可设定的 Main Window X 坐标值为 2560-1280=1280,而 Y 坐标的可设定范 围最大值,是 8188-800=7388,但必须注意的,虽然 Y 坐标可以设定到 7388 这么大,但还是必须看实际内存容量是否能 达到,若无法达到,LCD 会有无法预期的画面显示,关于 Canvas Image 、Main Window 与计忆体容量的计算,请参考 IC Datasheet。

2此时 Main Window X 与 Y 设定坐标值,例如 LCD 显示第 2 区, X 坐标设定 1280, Y 为 0。由于 ⅠC 上设计的限制, X 坐标值 要可以被 4 整除, Y 坐标则没有此限制。

3除了**2**输入坐标的方式之外,还提供另一种快速设定方式,用鼠标点拉调整杆的方式设定。

4Scroll Function,开启 Scrolling 功能。



RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M)

RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) AP User Guide

显示结果示意图:



8.2 卷动功能

Main Window 的卷动应用。







- 2 设定卷动画面的 Main Window XY 起始坐标,卷动功能将会以此坐标卷动到 X 与 Y 的 Main Window 最大坐标值。
- 3 设定水平卷动(Horizontal Scroll)或垂直卷动(Vertical Scroll),水平卷动一次增加4个X坐标值(如前述,ⅠC设计限制),垂直卷
 - 动一次增加1个Y坐标值。
- 4 每次增加坐标量的间隔时间。
- 5卷动功能开始或停止。

水平卷动示意图:

水平卷动开始之前.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○		
(0 , 0)	(1280,0)
RAIO 1280x800 LCD Display Area	瑞佑科技	股份有限公司
3		4



RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M)

RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) AP User Guide





水平卷动结束



视觉效果有如广告跑马灯,若进行更进阶的应用方式,还可以实时更新卷动画面的资料。

Demo Video:

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=bliJiKRqhd4

youku

http://v.youku.com/v_show/id_XODk4NzQ0MDQw.html



9. BTE Function

9.1 Memory Copy with ROP

BTE 的详细功能介绍,可以参考 RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) Datasheet, AP 提供其中几个常用功能操作接口,让使用者能进行简单的操作与了解,本章皆使用 RA8876 为例。





内存数据如下配置,第1区设定为 Destination;第2区为 S0;第3区 S1;第4区没有用到:



1选择 Copy ROP (Memory Copy with ROP)功能。

2 设定 S0、S1、Des 相关参数, Start Address 使用预设 0, Image Width 设定与 Canvas Image Width 相同 2560, S0 XY 坐标设定为(1280,0); S1 为(0,800); Des 为(0,0), BTE Size 设定为 128x128。

- 3 设定 S0 与 S1 逻辑运算功能,以 ROP=S0 为例。
- 4 执行 Copy ROP 功能
- 5显示 Copy ROP 的 API C code



执行结果如下,当 ROP=S0,将 S0 设定的搬移数据,复制至 Des 设定的坐标区域上。



Demo Video:

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=srbvwcZ_w_U

youku

http://v.youku.com/v_show/id_XODk4Njc1NzA4.html



9.2 Memory Copy with Chroma Keying

与 Memory Copy with ROP 功能类似,但没有 ROP 功能,能设定 chroma keying 的颜色,将 S0 的某一个颜色滤除。

内存数据如下配置,第1区设定为 Destination;第2区为 S0;第3区 S1;第4区没有用到:





RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M)

RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) AP User Guide



1选择 Copy Chroma key (Memory Copy with Chroma Keying)功能

2设定 S0 与 Des 相关参数,此功能没有用到 S1,故不须设定相关参数。

3 设定 SO 数据要滤除那个颜色。

4 执行功能。



执行结果如下,可以发现 S0 的图,经过处理后,背景的红色已经被滤除,且数据复制到 Des 区域内。



Demo Video:

YouTube

http://youtu.be/hmidywKHm0Q

youku

http://v.youku.com/v_show/id_XOTEwODM0NzQ4.html



9.3 Memory Copy with Color Expansion

Memory Copy with Color Expansion 的功能,是将色彩深度 1bpp 的黑白图,转为所设定的前背景两种颜色的彩色图。

先利用 MPU Write Tool 的功能,将色彩深度的图形数据(1024x768)写入到 S0 区域内,由于是 1bpp 的数据,显示出来的画面, 感觉宽度被压缩过,这是正常的。

1bpp 原始黑白图:



内存数据如下配置,第1区设定为 Destination;第2区为 S0;第3区 S1;第4区没有用到:







选择 Copy CE(Memory Copy with Color Expansion)功能
 2 输入 S0、Des 相关参数
 3 设定前背景色,单色图的"1"资料会转为前景色,"0"资料转为背景色。
 4 执行功能。



RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) AP User Guide

执行后画面显示结果:



Demo Video:

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=MRV7CrANIA0

youku

http://v.youku.com/v_show/id_XODk4NjYwOTI0.html



9.4 Memory Copy Color with Expansion and Chroma Keying

此功能与 Memory Copy with Color Expansion 功能类似,差别在数据"0"并没有转为背景色,而是维持原先 Des 的资料,所以少了设定背景色的设定,其余相同,再此不再列出其执行步骤,而执行结果如下:



Demo Video:

YouTube

http://youtu.be/cbwKnBfinPQ

youku

http://v.youku.com/v_show/id_XOTEwNDYxODMy.html



9.5 Solid Fill

Solid Fill 的功能是将选定的 Des 区块,将它的数据写为所设定的颜色,功能与几何图形绘画功能的矩形功能类似。



1选择 Solid Fill 功能。

2 设定 Des 要填满颜色的区域与大小。

3 设定要填满的颜色。

4 执行功能。



执行后画面显示结果:



Demo Video:

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=bbFBLHCvoUE

youku

http://v.youku.com/v_show/id_XODk4NjkwNjU2.html



9.6 Alpha Blending in Picture Mode

此功能是将 S0 与 S1 的数据做 Alpha Blending 运算,再写到 Des 中,功能类似 Memory Copy with ROP,只是 ROP 功能改为 设定 Alpha Level,此功能所选定区域内的数据,其每一个 Pixel 的 Alpha Level 处理方式都是相同的,此为 Picture Mode, RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) 有支援 16bit 的 Pixel Mode,在此并没有列出, RAiO 的 Image Tool 有支持此种格式的图形转换,若有此功

能的需求,请联络 RAiO FAE 🚧 。

内存数据如下配置,第1区设定为 Destination;第2区为 S0;第3区 S1;第4区没有用到:







1选择 Alpha Blending Picture Mode(Alpha Blending in Picture Mode)功能。

2设定 S0、S1、Des 相关参数。

3 设定 Alpha Level (0~32),设定 16,为一半的透明效果。

4 执行功能。



执行后画面显示结果:



Demo Video:

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=GGo5FbaeARg

youku

http://v.youku.com/v_show/id_XOTQwMTI2OTMy.html



10. PIP Function

RA8876 / 77 / 71(M) / 73(M) 可以同时显示两组 PIP 窗口于显示窗口上, PIP 窗口不支持透明度的功能,使用者可以开启 PIP 功能,选择将某一处内存存放的数据,重迭显示于原来的显示画面上,且不会影响显示画面的原始数据。若 PIP1 与 PIP2 开 启,且两者窗口有重迭的情况, PIP1 窗口会在 PIP2 窗口上。



点击 "Select PIP1" 或 "Select PIP2" 按键,来选择 PIP1 或 PIP2 窗口。
 设定 PIP 窗口相关参数。以此范例说明, PIP1 窗口的数据坐标为(1280,0), PIP1 窗口大小为 300x300,设定 PIP1 窗口于

显示窗口(100,200)坐标上。

3 点击"ON"按键来开启所选择的 PIP 窗口。

🖞 若有需要而修改 PIP 窗口的相关参数,于修改完相关参数后,点击"Set"按键来执行修改参数后的 PIP 窗口。

5 除了步骤4的方式之外,我们还可以透过移动鼠标来设定 PIP 窗口于显示窗口的位置。首先,在蓝色区域点击鼠标左键,鼠标游标由箭头形状 ☆ 变为十字形状 ⁺,此时,在蓝色区域内移动鼠标,在显示窗口的 PIP 窗口也会随着鼠标移动位置,若再点击鼠标左键,PIP 窗口将会定位于显示窗口上。



6 欲开启 PIP2 窗口,请重复步骤 1 至 5。以此范例说明, PIP2 窗口的数据坐标为(1280, 300), PIP2 窗口大小为 320x240, 设定 PIP2 窗口于显示窗口(360,460)坐标上。

⑦ 点击"OFF"按键可以关闭所选择的 PIP 窗口。

执行后画面显示结果:



Demo Video:

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=psNso5ZkLrY

youku

http://v.youku.com/v_show/id_XODk4NzM2ODUy.html